


Rozwinięcie pionów wentylacji kuchni i okapów kuchennych



Uwaga:

- Pion kuchni WK3 połączony jest z pionem WL2 i znajduje się na rozwinięciu pionów łazienkowych.
- Pion kuchni WK7 połączony jest z pionem WL8 i znajduje się na rozwinięciu pionów łazienkowych.
- Kierunki wyprowadzenia przewodów elastycznych traktować jako poglądowne. Przed montażem sprawdzić miejsce docelowe podłączenia okapu kuchennego i wyprowadzenia kratki wentylacyjnej.
- Wyrzutnie ścienna wyprowadzić poza komin wentylacyjny zakończony kratką. W kominie przewidzieć otwór do rewizji kanałów wentylacyjnych i ewentualne podpięcie czujników podciśnienia do kantu.
- Wentylatory dachowe montować zgodnie z wytycznymi producenta. Podłączenie elektryczne i schemat sterowania / regulacji wentylatorów w PW branży elektrycznej.